



Anleitung zum Filter- und Membranwechsel ENKI Umkehrosmoseanlage

Anleitung Version: 1.3

Tauschen Sie die Filterkartuschen in regelmäßigen Abständen aus, um eine hygienische, effektive und effiziente Wasserfilterung zu gewährleisten.

Nach DIN 1988 sollte der Filterwechsel, unabhängig von der Durchflussmenge alle 6 Monate erfolgen. Wir empfehlen daher, die Filter auch dann zu wechseln, wenn die Anzeige an Ihrer Anlage noch eine Restkapazität der Filter anzeigt. Je nach lokaler Wasserqualität und Wasserverbrauch kann ein früherer Filterwechsel erforderlich sein.

Wenn der TDS Wert des Filterwassers erheblich ansteigt oder die produzierte Wassermenge erheblich abnimmt, muss die RO-Membran möglichst bald ausgetauscht werden.

[Erklärvideo
zum Filterwechsel ENKI](#)



Die nachfolgenden Schritte führen Sie ab dem ersten Filterwechsel selbst durch oder lassen Sie von Fachpersonal durchführen. Nehmen Sie vorsorglich ein Handtuch zur Hand, falls Wasser entweicht.

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr.
2. Öffnen Sie den Reinwasserhahn und lassen Sie das Wasser so lange laufen, bis kein Wasser mehr aus Wasserhahn fließt. Während dieser Zeit wird die Pumpe laufen.

Wichtig! Warten Sie nun 3 Minuten, damit der Wasserdruck aus der Filteranlage entweichen kann, bevor Sie die Filterkartuschen aus dem Gehäuse entnehmen.

3. Ziehen Sie den Stecker der Spannungsversorgung.
4. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere und ebene Fläche vor sich.
5. Nehmen Sie die Front-Abdeckplatte des Gerätes nach vorne ab. Darunter befinden sich die Einsätze für die Filterkartuschen.
6. Legen Sie die jeweilige Filterkartusche vor sich hin und entfernen Sie die Schutzfolie.

Stufe 1 + 3: PPC Alkaline/optional nur Aktivkohle: 5µ: Vorfilter aus Polypropylen Sedimentfilter und Aktivkohle (*Wechselintervall alle 6 Monate oder früher, je nach Wasserqualität und Entnahmemenge*) in einer Kartusche kombiniert mit Remineralisierung oder optional Aktivkohle anstelle Remineralisierung.

Stufe 2: RO-Membran 600 GPD (*Wechselintervall ca. alle 36 Monate oder je nach Wasserqualität des Eingangswassers und der Entnahmemenge*)



1. **Entfernen** der Filterkartusche: Durch **gleichzeitiges Drücken der Entriegelungstaste und Ziehen an der Filterkartusche** entnehmen Sie den Filter aus dem Gehäuse.
2. **Einsetzen** der Filterkartusche: Führen Sie die neue Kartusche in die vorgesehene Position ein und drücken Sie diese bis zum **hörbaren Einrasten** ins Gehäuse.
3. **Öffnen** Sie nun den **Zulaufhahn**
4. **Schließen** Sie den **Stecker der Spannungsversorgung** wieder an.
5. **RESET NACH AUSTAUSCH DER FILTERKARTUSCHEN**
Um nach dem Filterwechsel die Filterwechselanzeige zurückzusetzen (RESET), gehen Sie wie folgt vor:

RESET für Kombi-Vor-Nachfilter (Wechselintervall alle 6 Monate)

- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RESET, bis ein Piep ertönt. Die Anlage befindet sich jetzt im Filterwechsel-Modus. Die Anzeige PPC blinkt.
- Im Filterwechselmodus ist standardmäßig zuerst der PPC Filter ausgewählt. Um die Wechselanzeige für diese Filterkartusche zurückzusetzen, drücken Sie nun 3 Sek. auf RESET, bis ein Signalton ertönt. Fertig. Die Anzeige wechselt automatisch in die Standardanzeige.

RESET der Membran (Wechselintervall alle 3 Jahre oder bei Bedarf früher)

- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RESET, bis ein Piep ertönt, um in den Filterwechsel-Modus zu gelangen.
- Die Anzeige PPC blinkt. Drücken Sie auf SELECT, um auf die Anzeige RO (=Membran) zu wechseln. Ein Piep ertönt.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf RESET, bis ein Piep ertönt. Fertig.

HINWEIS: Wenn Sie den RESET-Vorgang für mehr als 10 Sekunden unterbrechen, wechselt die Anzeige automatisch in die Standardanzeige zurück.

REINIGUNG DES WASSERHAHN-AUSLAUFROHRS

Achten Sie darauf, dass Sie das Ende des Auslaufrohrs des Wasserhahns regelmäßig mit nahrungsmitteltauglichem Desinfektionsmittel desinfizieren (z.B. Isopropanol 70%).

REINIGUNG DER FILTERANLAGE

Zur Reinigung der Anlage bitte keine Seife, Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Verdünner, Benzin oder Alkohol verwenden. Dies kann zu Rissen und Farbveränderungen an der Oberfläche führen.

Ersatzfilter bestellen:

Artikel	Wechselintervall	Bestellnummer
Kombifilter ENKI (Vor- und T33-Nachfilter)	6 Monate	12151
ENKI Osmosemembran 600 gpd	36 Monate	12153

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit Ihrer Wasserfilteranlage - Ihr Wasserhaus-Team

Serviceadresse:

Wasserhaus Deutschland GmbH • Ahornstraße 24 • 14482 Potsdam
Tel.: 0331 - 50 57 943 • E-Mail: service@wasserhaus.de